

Manual RoofSupport FireWrap

STAP 1

Installeer het kabelmanagementtraject langs een brandwerende muur zonder enige schade aan de muur te veroorzaken, bij voorkeur met behulp van de RoofSupport Brandwandbeugel.



STAP 2

Open de RoofSupport FireWrap en plaats deze met de gespen naar beneden in de draadgoot.



STAP 3

Leid de bekabeling over de brandwerende muur en organiseer deze in een nette bundel in de FireWrap.

Aanbeveling: Plaats maximaal 30 kabels van 6mm² per FireWrap, en scheid plus- en min-kabels in afzonderlijke FireWraps.



STAP 4

Sluit de FireWrap door de banden door gespen te voeren en strak te trekken. De weerhaken in de gespen zorgen voor extra grip.

Zie detailfoto

